

Cembrit Metro och Zenit

Produkt

Cembrit Metro och Cembrit Zenit är fabrikslackerad fibercementskivor som ingår i serien URBANNATURE. Godsidan är ytbehandlad med en vattenbaserad akrylatfärg som är heltäckande i glans ca 15. Baksidan och kanterna är spärrlackerade.

Användningsområde

Används utomhus som fasad- eller undertaxsbeklädnad.

Skötselråd

Checklista för underhåll

- Ta bort eller beskär växter nära fasaden
- Rengör och kontrollera ventilationsspalter under fönster och vid socklar
- Drag åt eventuella lösa skruvar
- Rengör skivorna från spindelväv, smuts och alger etc.

Målning:

Skivorna är övermålningsbara efter förbehandling enligt färgtillverkarens rekommendationer. För ommålning på fasad rekommenderas en 100%-ig utomhusakrylatfärg.

Lagning:

Skadade skivor kan inte lagas tillfredsställande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas.

Rengöring

Rengöring under montage

Borr- och sågdamms ska avlägsnas innan montage sker. Borsta, blås eller dammsug skivytan. Cementdamms kan ge permanenta fläckar om det inte avlägsnas.

Uppstår damm på skivorna vid kapning och borring, tag bort det omedelbart med dammsugare eller rena trasor. Arbeta bara i en riktning. Dra inte av dammet med handskarna, det bara sprider ut dammet över skivytan.

Förekommer smuts eller vått sågdamms på skivorna, måste de tvättas på lämpligt sätt.

Rengöring efter montering

Skivytan avsynas och tvättas vid behov innan ställningarna demonteras. Det är viktigt att skivytan rengörs efter monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta fläckar.

Vanlig smuts, ex.vis från jord, kan vanligtvis tvättas bort med kallt eller rumstempererat vatten. Använd en tvättsvamp, borste eller lågtryckstvätt.

För smuts innehållande fett eller hårt sittande vanlig smutts går det bra att tillsätta någon typ av diskmedel om det krävs. Använd svamp eller borste. Skölj därefter rikligt med rent vatten.

Underhållsrengöring av skivan

Skivan tvättas med mildt alkaliskt tvättmedel innehållande tencider och med ett pH-värde mindre än 10. Vät hela ytan först. Tvätta med rengöringsmedlet utspädd i vatten enligt leverantörens anvisningar. Använd mjuk borste alt. svamp eller mycket lätt högtryck. Skölj rikligt med vatten.

Rengöring av kalkutfällningar

För att tvätta bort kalkutfällningar på fasadskivor följ anvisningarna nedan.

1. Häll 10-12 –procentig ättiksprit* i en sprayflaska typ blomspruta
2. Spraya ett jämnt lager på skivytan med kalkutfällningar
3. Låt verka några minuter. OBS! Får inte torka
4. Skölj med rent vatten.

Upprepa vid behov tills kalkutfällningarna försvunnit. Applicera aldrig ättikspriten på en varm skivyta eller i direkt solsken, detta kan orsaka permanenta fläckar på skivytan.

* Det finns att köpa i matvarubutikerna som vanlig ättikssprit.

Klotter

För borttagning av klotter kan lösningsmedel anpassat för akrylatfärg användas. Vilket dock kan påverka glans och ge smärre kulörförändringar. Om man önskar en klotterresistent skivyta så behandlas skivorna med ett offerskydd av 2 lager microvax (t.ex. Ask). Denna behandling kan påverka skivans utseende. Säkerställ det slutliga resultatet innan applicering sker.

Högtryckstvätt

Användande av högtryckstvätt görs med försiktighet så att skivytan inte skadas. Arbeta med lågt tryck, stor spridningsvinkel och liten angreppsvinkel.

Återanvändning

Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det är enkelt att förändra format med sågning.

Återvinning

Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på kommunernas återvinningsstationer som icke brännbart material.

Avfallskod

17 01 07 . Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehåller farliga ämnen.

Cembit Tepro AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm
Tel:08-506 608 00
Fax:08-506 608 99
E-post: info@cembit.se