

# Inåtgående fönster/fönsterdörr

Justeringsanvisning – Winkhaus

## Fönsterjusteringar



**1**  
Slå upp sprinten  
med en hammare.



**2**  
Justera gångjärnet  
i sidled med ett  
lämpligt verktyg  
t.ex. insexnyckel.  
Sätt tillbaka sprinten.

## Kolvjusteringar



**1**  
Stängningstrycket  
kan ändras. Innan  
justering, kontrollera  
att kolven är rätt  
centrerad vid strecket.



**2**  
Kolven är excentrisk  
och har 7 st olika  
justeringsmöjligheter.  
Vrid kolvarna för  
önskat stängnings-  
tryck.

## Demontering av fönsterbroms



**1**  
Sätt en spårmejsel  
i ett av de två  
urstansade hålen.  
Vrid därefter mejseln  
så fästet går ur sitt  
läge.



**2**  
För ner bromsarmen.  
Bromsen är nu fri-  
gjord. Vid montering,  
gör stegen i omvänd  
ordning.  
*OBS: Använd aldrig  
tång, hammare el.  
dyl.*

## Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

**LEIAB**  
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE