


Utåtgående fönsterdörr

Justeringsanvisning

Kolvjusteringar – utföres på samma sätt som inåtgående fönster

Sidojustering



1

Lossa stoppskruven på gångjärnets insida.



2

Tag bort pvc-propp på gångjärnets utsida.



3

Justera gångjärnet i valfri riktning. Sätt tillbaka pvc-propp.



4


Skruva fast stoppskruven.

Höjdjustering



1

Lossa täckpluggen med kniv eller dylikt verktyg.



2

Justera gångjärnet i valfri höjd och testa. Följ efter med de andra gångjärnen. Sätt tillbaka täckpluggen.

Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.

LEIAB
FÖNSTER

WWW.LEIAB.SE